

## Monteringsguide front og endepanel (3 sider)

1. Ta frem klipsene og klem de litt sammen for å mykgjøre de, dette vil forenkler monteringen. Skyv (ikke bank) klipsene på plass i klossene som er under kanten på badekaret.



2. Skru føttene inn i hullene som er under panelene.



3. Start med endepanel (kortsiden). Sett panelet inn på skrå mot klipsene og skyv panelet opp under kanten på badekaret. Rett opp og løft panelet slik at du kan skru føttene ut til at de støtter panelet godt. Gjør så samme prosess ved montering av frontpanel (langsiden). Frontpanelet skal plasseres over endepanelet.



4. Ta frem panelskruer og hette for panelskruene. Press sammen front og endepanel (pass på at panelene sitter like høyt). Borr så hull til panelskruer med 3mm borr. Skru sammen panelene og til slutt press de hvite skruhebben over skruhodene.



Panel ferdig montert.



Reverser prosessen for å ta av panelene. Ta av skruhebben, skru panelene fra hverandre, skru opp føttene slik at du kan senke panelene, ta ut frontpanel først og så endepanel.